

MaxCleaner

1) **Tilslut** MaxCleaner en kompressor med en kapacitet på min. 4 m³ og et tryk på 5 – 7 bar. Med gentagne overkørsler af belægningen vil MaxCleaner fjerne det løse sand i fugerne til en dybde på mellem 3 og 8 cm. Det løse sand bliver kastet ud til venstre side af maskinen når spjældet på venstre side er åbnet. Det oprensede materiale kan let fjernes med en kost.

2) Indstillinger:

- a) *STANDARD* (højre indgangsrør) til oprensning af løse eller brede fuger. Indgangsrøret trækkes tilbage til bagerste position og fastspændes inden tilslutning af luftslange.
- b) *POWER* (venstre indgangsrør) til oprensning af hårde eller smalle fuger. Indgangsrøret skubbes frem til forreste position og fastspændes inden tilslutning af luftslange.
- c) *CRACKER* (højre indgangsrør) til at løsne hårde fuger. Indgangsrøret placeres i lodret position og fastspændes inden tilslutning af luftslange. Når fugerne er løsnet, indstilles MaxCleaner herefter til *STANDARD* eller *POWER* for oprensning af det løse materiale.

PS: Start altid i *STANDARD* og undersøg om denne indstilling er tilstrækkelig.

3) Fjernelse af græs og ukrudt:

MaxCleaner fjerner ikke dybt rodfæstet græs og uønskede vækster. Eksisterende rodnet skal elimineres inden brug af Lithomex fuger. Mos og mindre vækster kan dog nemt fjernes med MaxCleaner.

4) Reetablering og efterfyldning med Lithomex fugeprodukter:

Kontakt Lithomex A/S for vejledning om hvilken type fugemateriale, der bør anvendes til den konkrete opgave.

5) Sikkerhed:

Anvend høreværn og sikkerhedsbriller for at beskytte imod støj og evt. løst flyvende materiale. Efterspænd altid dyserne (to rækker på undersiden af maskinen) efter hver ca. 10 timers brug.

